



柱子上螺帽接注射器要拧开

转接头

柱子

装完的样子

注射器应该连上转接头，插紧，拧开柱子的上头，先用注射器推一点液体到柱子的上孔排空转换头和柱子间的空气，然后再把注射器和转接头拧到柱头上再拧紧，打开柱子下面的螺帽，就可以缓慢推液体，力量要均匀，每次换溶液都要象上面操作那样除气泡，避免有气泡进入柱子影响效果。